




※必ずデバイスのBluetooth をオンにしてください。



オープニング画面



ペアリング画面



ペアリング完了アイコン



パスワード入力画面
半角英数字 10文字以上入力



セッティング画面



アラームボリューム設定
※3段階設定

※最大 120dB



衝撃センサー設定
※3段階設定



傾きセンサー設定
※3段階設定




ユニット電源オン/オフ



バッテリー残量



その他設定画面
※自己診断機能
※言語設定
※初期化
※Eメールサポート



各種設定：警告音、ディレー、警報音
※2-20秒間隔。



デバイスとシリアルナンバー確認



<http://www.xena.co.jp/license.pdf>

使用許諾書